



Storing of melding: [Verwijder en plaats watertank volledig]

Oplossing: Controleer of water tank is gevuld, en correct in het apparaat geplaatst is.

N.B. Dit kan ook mede de oorzaak zijn van storing [244 Pomp fout] Maak de watertank goed schoon, en voer onderstaande controle uit.



Druk de water tank licht aan.

Blijft de melding? Neem de water tank uit het apparaat. Controleer ook of er water in de tank aanwezig is. (Vul eventueel bij)



Controleer of er geen objecten in het apparaat aanwezig zijn, waardoor de water tank niet volledig in het apparaat kan worden geschoven.



Schuif de water tank volledig terug in de machine en druk deze zo nodig iets aan.



Druk 5 seconden op de [stand-by] knop aan de binnenzijde van de deur. Hierdoor wordt de machine gereset.



Heeft u vragen of blijft de melding aanwezig? Neemt u dan a.u.b. contact op met de helpdesk.

U kunt storingen [via onze website per email](#) melden of via telefoonnummer 030-297 8012. Vermeld a.u.b. daarbij het machinenummer (U vindt deze op de sticker aan de binnenzijde van de deur).