

NÁVOD NA OBSLUHU KÁVOVARU



- 1 NAPLŇTE ZÁSObNÍK NA VODU:**
naplňte zásobník na vodu čerstvou pitnou vodou (max. 600 ml).
- 2 PŘIPOJTE NAPÁJENÍ A ZAPNĚTE KÁVOVAR:**
zapojte zástrčku do uzemněné zásuvky. Zapněte kávovar stisknutím tlačítka ON/OFF. LED osvětlení tlačítek pro kávu a horkou vodu začnou blikat, což znamená, že se kávovar zahřívá (přibl. 30 sekund). Když tlačítka přestanou blikat a svítí, kávovar je připraven k provozu.
- 3 NASTAVTE VÝŠKU ODKAPÁVAČE:**
3A: podle velikosti šálku posuňte odkapávač nahoru, dolů nebo jej vyjměte. Na odkapávač umístěte šálek vhodný pro požadovaný nápoj.
- 4 VLOŽTE KAPSLI:**
otevřete horní víko a vložte kapsli. Zavřete horní víko.
- 5 SPUSŤTE PŘÍPRAVU NÁPOJE:**
stiskněte tlačítko odpovídajícího nápoje:
5A: ESPRESSO: tlačítko pro nápoj espresso.
5B: LUNGO: tlačítko pro nápoj lungo.
5C: HORKÁ VODA: tlačítko pro výdej horké vody.

Proces přípravy nápoje se po dokončení automaticky zastaví. Otevřete horní víko, tím kapsle propadne do odpadní nádoby.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Před prvním použitím nového kávovaru si pečlivě přečtete tyto pokyny. Uchovejte tato bezpečnostní opatření na místo, kde budete moci najít později.

- V případě nouze: okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Děti nemohou přístroj používat bez dozoru dospělých.
- Zkontrolujte, zda napětí uvedené na typovém štítku je stejné jako napětí v elektrické síti.
- Zapojte zařízení pouze do uzemněné zásuvky. V případě nesprávného zapojení propadá platnost záruky.
- Před čištěním a údržbou vytáhněte zástrčku ze zásuvky a nechte přístroj vychladnout.
- Spotřebič, kabel ani zástrčku nikdy neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- Napájecí kabel udržujte mimo dosah dětí.
- Kabel nikdy nenechávejte v blízkosti horkých částí přístroje, zdrojů tepla nebo ostrých hran nebo v kontaktu s nimi.
- Spotřebič nikdy neumisťujte na horký povrch, např. varnou desku.
- Nikdy jej nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.
- Spotřebič umísťte na rovný, stabilní, teplu-odolný povrch mimo dosah stříkající vody.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen výrobcem, servisním technikem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí použití nevyhovujících napájecích kabelů.
- Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud není v přítomnosti dozor nebo jim nebyli poskytnuty pokyny týkající se používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- **DĚTI MUSÍ BÝT INFORMOVÁNY O NEBEZPEČÍ A NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM.**



DŮLEŽITÉ: Pokyny pro manipulaci, čištění a údržbu naleznete v návodu k obsluze na www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.