

LYNGUIDE



- 1 PÅFYLD VANDTANKEN**
Påfyld vandtanken med frisk postevand (maks. 600 ml).
- 2 TILSLUT STRØMMEN, OG TÆND FOR APPARATET:**
Slut strømstikket til en jordet stikkontakt.
Tryk på TIL/SLUK-knappen for at tænde for maskinen. LED-indikatorerne for kaffe og varmt vand begynder at blinker som tegn på, at maskinen varmer op (ca. 30 sekunder). Apparatet er klart til brug, når LED-indikatorerne lyser konstant.

- 3 JUSTER KOPBAKKENS HØJDE:**
3A: Bevæg bakken op eller ned, eller fjern den afhængigt af koppers størrelse. Placer en kop, som passer til den ønskede drik, på kopbakken.

ISÆT KAPSLER:

- 4** Åbn håndtaget og isæt kapslen. Luk håndtaget.

START DRIKKEN:

Tryk på knappen for den ønskede drik.

- 5**
5A: ESPRESSO: Valgknop til espresso.
5B: LUNGO: Valgknop til lungo.
5C: VARMT VAND: Valgknop til varmt vand.

Bryggeprocessen stopper automatisk, når den er færdig. Åbn håndtaget for at skubbe den brugte kapsel ind i affadsbeholderen.

SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs omhyggeligt disse instruktioner, før du tager din nye kaffemaskine i brug for første gang. Opbevar disse instruktioner på et sted, der er lettilgængeligt, så du nemt kan finde dem på et senere tidspunkt.

- I nødstilfælde: Fjern øjeblikkeligt stikket fra stikkontakten-
- Børn må aldrig bruge apparatet uden årvågent opsyn fra voksne.
- Kontroller, om den spænding, der fremgår af mærkepladen, svarer til forsyningsspændingen.
- Slut kun apparatet til jordede stikkontakter. Brug af upassende tilslutninger medfører bortfald af garantien.
- Før rengøring og servicering skal stikket afbrydes fra stikkontakten. lad maskinen køle af.
- Nedsæk aldrig maskinen, kablet eller stikket i vand eller nogen anden væske.
- Opbevar kablet uden for børns rækkevidde.
- Efterlad aldrig kablet i nærheden af eller i kontakt med maskinens varme dele, varmekilder eller skarpe kanter.
- Placer aldrig maskinen på en varm overflade som f.eks. en varmeplade.
- Benyt aldrig apparatet i nærheden af åben ild.
- Place maskinen på en flad, stabil, varmebestandig overflade på afstand af vandstæk.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificeret fagperson med henblik på at forebygge farer ved brug af upassende strømkabler.
- Apparatet må ikke benyttes af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale færdigheder eller manglende erfaring og viden, medmindre disse har modtaget supervision eller instruktioner vedr. brug af apparatet af en person med ansvar for disses sikkerhed.
- BØRN SKAL INFORMERES OM FAREN OG MÅ IKKE LEGE MED APPARATET.



VIGTIGT: Der findes oplysninger om håndtering, rengøring og vedligeholdelse i betjeningsvejledningen på www.jacobsdouweegbertsprofessional.support/singleserve.