



Overzicht van scherm iconen/symbolen

	Product nivo in de ingrediënt pakken, deze wordt getoond wanneer de functie is ingeschakeld (in dit voorbeeld 100% vol).
	De ingrediënt pakken zijn leeg (of niet aanwezig/correct geplaatst).
	Het apparaat warmt op. Dit icoon verdwijnt zodra de operationele temperatuur is bereikt.
	De apparatuur dient te worden gereinigd. Als dit niet tijdig wordt uitgevoerd, worden de drank selecties in het scherm grijs, en wordt de uitgifte geblokkeerd.
	Het water filter dient te worden vervangen.
	De apparatuur dient te worden ontkalkt.
	De uitgifte van dranken is geblokkeerd. Dit icoon verschijnt in combinatie met een foutmelding of -code die aangeeft wat de reden is.
	Temperatuur in de koeling (ingrediënt pakken).
	(Scherm) taal selectie
	Informatie over de voedingswaarden van een drank