

Flavour Point FP4-UC

Käyttöohje



Yritystiedot

Julkaisija

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3, CH-4528 Zuchwil

Painos

02.2024

Konsepti ja toimitus

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3b, CH-4528 Zuchwil

Copyright ©

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3b, CH-4528 Zuchwil

Tämä asiakirja on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Monistaminen, levittäminen, välittäminen elektronisilla järjestelmillä tai käännös toiseen kieleen ei ole sallittua ilman Schaerer AG:n kirjallista lupaa. Tämä koskee sekä koko asiakirjaa että sen yksittäisiä osia. Asiakirjan sisältö perustuu painatuksen ajankohtana saatavissa olleisiin ajankohtaisimpiin tietoihin. Schaerer AG pidättää oikeuden tehdä milloin vain muutoksia ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki tässä käyttöohjeessa olevat piirroksot, kuvat ja näyttöilmoitukset ovat vain esimerkkejä! Vaihtoehtojen runsauden vuoksi kone voi erota tässä kuvatuista laitteista. Schaerer AG vastaa ainoastaan saksankielisen alkuperäisasiakirjan sisällöstä.

Sisällysluettelo

1	Turvallisuus.....	4
1.1	Merkit ja symbolit.....	4
1.2	Määräystenmukainen käyttö.....	5
1.3	Ennakoitava väärinkäyttö.....	6
1.4	Jäännösriskit.....	6
1.5	Omistajan velvollisuudet.....	7
1.6	Esinevaurioiden vaara.....	8
2	Tekniset tiedot.....	9
2.1	Konetiedot.....	9
2.2	Käyttöpaikan verkkoliitäntä.....	10
2.3	Tyypikilpi.....	10
2.4	Vaatimustenmukaisuusvakuutus.....	10
2.4.1	Sovelletut standardit.....	10
2.4.2	Valmistajan osoite.....	12
3	Tuotekuvaus.....	13
3.1	Yleiskuva.....	13
4	Asennus ja käyttöönotto.....	14
4.1	Flavour Pointin käynnistäminen.....	14
4.2	Flavour Pointin täyttö.....	15
5	Puhdistus.....	16
5.1	HACCP-puhdistuskonsepti.....	16
5.2	Puhdistusvälit.....	16
5.3	Puhdista Flavour Point.....	17
6	Häiriön korjaaminen.....	18
7	Purkaminen.....	19
8	Jätehuolto.....	20

1 Turvallisuus

1.1 Merkit ja symbolit

Turvallisuusohjeet



VAARA

Välitön vaaratilanne, josta voi seurata kuolema tai vakavia vammoja

Kuvattuja toimenpiteitä tällaisen vaaran välttämiseksi on ehdottomasti noudatettava.



VAROITUS

Yleinen vaaratilanne, josta voi seurata vakavia vammoja

Kuvattuja toimenpiteitä tällaisen vaaran välttämiseksi on ehdottomasti noudatettava.



HUOMIO

Yleinen vaaratilanne, josta voi seurata lieviä vammoja

Kuvattuja toimenpiteitä tällaisen vaaran välttämiseksi on ehdottomasti noudatettava.



VIHJE

Tilanne, joka voi aiheuttaa vaurioita kahvikoneeseen ja/tai lisälaitteeseen.

Kuvattuja toimenpiteitä tällaisen vaaran välttämiseksi on ehdottomasti noudatettava.

Käytetyt varoitusmerkit

Vaaran ja käskyjen symbolit voivat olla sekä käyttöohjeessa että koneessa.

Merkit	Vaaran tyyppi	Merkit	Vaaran tyyppi
	Varoitus kuumista nesteistä		Varoitus kuumista pinnoista
	Varoitus kuumasta höyrystä		Varoitus vaarallisesta sähköjännitteestä
	Varoitus myrkyllisistä aineista		Varoitus käsien loukkaantumisesta

Käytetyt käskymerkit

Merkit	Merkitys	Merkit	Merkitys
	Lue dokumentaatio!		Käytä suojakäsineitä!

Merkit	Merkitys	Merkit	Merkitys
	Käytä suojalaseja!		Pese kädet!
	Irrota verkkopistoke!		

Tässä ohjeessa käytetyt merkinnät

Merkintä	Merkitys	Merkintä	Merkitys
■	Luettelointi ilman kiinteää järjestystä	✓	Käsittelyvaiheiden tulokset
{1}	Kuvien selitykset, kohtanumerot kuvissa	[Painike]	Näyttö- ja ohjauslaitteet
1.	Vaihe vaiheelta -käsittelyohjeet	"Valikko"	Valikot näytöllä

1.2 Määräystenmukainen käyttö

Flavour Point UC -lisälaite on tarkoitettu kahvin maustamiseen eri aromeilla sekoittamalla siihen siirappia. Laite sijoitetaan kahvikoneen alapuolelle (käyttäjä ei pääse siihen käsiksi).

Tämä laite on tarkoitettu sekä kaupalliseen käyttöön että hotelli- ja ravintola-alalle. Sen voi asentaa itsepalvelukäyttöön, jos sen käytön aikana on läsnä koneen toiminnasta vastaava henkilö. Laitetta saa käyttää kauppaliikkeissä, toimistoissa ja vastaavissa työympäristöissä, hotelleissa, motelleissa ja majoitusyrityksissä.

Laitetta on käytettävä tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla. Muunlainen tai muunlaiseen käyttöön perustuva käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa näin syntyneistä vahingoista.

8-vuotiaat ja sitä vanhemmat lapset sekä henkilöt, joiden fyysiset, psyykkiset tai henkiset kyvyt ovat alentuneet tai joilla on riittämätön kokemus ja/tai riittämättömät tiedot, saavat käyttää tätä laitetta vain jatkuvassa valvonnassa, kun heille on opetettu laitteen turvallinen käyttö ja kun he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Laite ei ole leikkikalu. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa. Puhdistus- ja käyttäjähuoltotoimia saavat suorittaa vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat laitteen ja omaavat sen käyttökokemusta etenkin turvallisuuteen ja hygieniaan liittyen.



Laitteen käytössä on lisäksi noudatettava Schaerer AG -yhtiön **Yleisiä myyntiehtoja** ja tätä käyttöohjetta. Muunlainen kuin edellä mainittu käyttö katsotaan määräysten vastaiseksi. Valmistaja ei vastaa näin syntyneistä vahingoista.

1.3 Ennakoitava väärinkäyttö



VAROITUS

Virheellisestä käytöstä johtuva vaara!

Kaikenlainen Flavour Point -lisälaitteen määräysten mukaisesta käytöstä poikkeava käyttö katsotaan virheelliseksi käytöksi, joka voi johtaa vaaratilanteisiin.

- Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
- Pääsy kahvikoneen huoltoalueelle on sallittu vain ammattitaitoiselle huoltoteknikolle.
- Puhdistus- ja käyttäjähuoltotöitä saavat suorittaa vain sellaiset henkilöt, jotka tuntevat laitteen ja joilla on kokemusta sen käytöstä, etenkin turvallisuuteen ja hygieniaan liittyen.
- Kahvikoneen itsepalvelukäytössä ja käytön aikana pätevän henkilökunnan on valvottava laitteen käyttöä. Näin voidaan varmistaa pakollisten huoltotoimenpiteiden asianmukainen suorittaminen.
- Älä koskaan tee muutoksia Flavour Point -lisälaitteen turvalaitteisiin.
- Käytä Flavour Point -lisälaitetta vain, jos se toimii moitteettomasti eikä ole vaurioitunut.

1.4 Jäännösriskit

Turvallisuus on eräs Schaerer AG:n tuotteiden tärkeimmistä ominaisuuksista. Turvalaitteiden toimivuus on varmistettu vain, kun tapaturmien ja terveysvaarojen ehkäisemisessä noudatetaan seuraavia ohjeita.



Nämä turvaohjeet voidaan tilata Schaerer AG -yhtiöltä tai ladata suoraan portaalista <Schaerer Coffee Link> Media Pool -linkistä (<https://login.coffeelink.schaerer.com/>).

Sähköiskun aiheuttama vaara



VAARA

Sähköiskun aiheuttama hengenvaara!



Sähkölaitteiden vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun. On olemassa hengenvaara.

- Vain sähköalan ammattilaiset saavat suorittaa töitä sähkölaitteiden parissa.
- Liitä laite suojattuun virtapiiriin (suositus: muodosta liitäntä vikavirtasuojakytkimen kautta).
- Asiaankuuluvia pienjännitettä koskevia direktiivejä ja/tai maakohtaisia sekä paikallisia turvallisuus- ja muita määräyksiä on noudatettava.
- Maadoita liitäntä määräysten mukaisesti ja varmista se sähköiskujen varalta.
- Varmista, että jännite vastaa laitteen tyyppikilvessä annettuja tietoja.
- Älä koskaan koske jännitettä johtaviin osiin.
- Ennen huoltotöiden aloittamista pääkytkin on aina kytkettävä pois päältä ja laite irrotettava verkkovirrasta.
- Varmista, että laite voidaan erottaa kaikinapaisesti verkkovirrasta. Irrotettujen liitäntöjen on oltava aina näkyvissä laitteen käyttöpaikasta tai irrotetut liitännät on varmistettava lukolla.
- Vain sähköalan ammattilainen saa vaihtaa liitäntäjohton.

Puhdistusaineiden aiheuttama vaara



Lue puhdistusaineen pakkauksen käyttöohjeet huolellisesti ennen puhdistusaineen käyttöä. Jos käyttöturvallisuustiedotetta ei ole, sen voi tilata myyntiliikkeestä (katso puhdistusaineen pakkaus).

**VAROITUS****Puhdistusaineiden aiheuttama myrkytysvaara!**

Puhdistusaineen nieleminen johtaa myrkytysvaaraan.

- ▶ Pidä puhdistusaineet lasten ja ulkopuolisten ulottumattomissa.
- ▶ Älä niele puhdistusaineita.
- ▶ Puhdistusaineita ei koskaan saa sekoittaa muihin kemikaaleihin.
- ▶ Käytä puhdistus- ja kalkinpoistoaineita vain niiden käyttötarkoitukseen (katso etiketti).
- ▶ Älä syö äläkä juo puhdistusaineen käytön aikana.
- ▶ Huolehdi puhdistusaineiden käytön aikana on hyvästä ilmanvaihdesta.
- ▶ Käytä suojakäsineitä käyttäessäsi puhdistusaineita.
- ▶ Käytä suojalaseja käyttäessäsi kalkinpoistoaineita.
- ▶ Pese kädet huolellisesti heti puhdistusaineiden käytön jälkeen.

Hätänumerot: Puhdistusaineiden valmistajalta (katso puhdistusaineen merkintä) voi tarvittaessa tiedustella hätänumeroita (myrkytyskeskus). Jos tuotteen käyttömaassa ei ole tällaisia keskuksia, katso seuraavan taulukon ohjeet:

Sveitsin myrkytystietokeskus

Puhelu ulkomailta	+41 44251 51 51
Puhelu Sveitsistä	145
Internet	www.toxi.ch

Allergioista aiheutuvat vaarat**HUOMIO****Lisätuotteiden aiheuttama terveysriski!**

Lisätuotteita (tai niiden jäämiä) sisältävät juomat saattavat aiheuttaa allergioita. Riski terveydelle.

- ▶ Ilmoita henkilökunnalle, että käytetty lisätuote saattaa aiheuttaa allergisia reaktioita.

1.5 Omistajan velvollisuudet

Käyttäjän on huolehdittava siitä, että kahvikoneen säännöllinen huolto ja turvalaitteiden tarkastus tilataan Schaefer AG:n valtuuttamasta huoltoliikkeestä, edustajalta tai muilta valtuutetuilta henkilöiltä. Puutteet on ilmoitettava Schaefer AG -yhtiölle 30 päivän kuluessa kirjallisesti! Piilovikoja koskien tämä määräaika on 12 kuukautta asennuksesta alkaen (työraportti, luovutusprotokolla), kuitenkin enintään 18 kuukautta siitä, kun laite on lähtenyt Zuchwilin tehtaalta.



Katso luku Siehe „Huolto“ saadaksesi tietoja huoltoväleistä.

1.6 Esinevaurioiden vaara



VIHJE

Flavour Point -lisälaitteen epäasianmukaisesta käytöstä johtuvat esinevauriot

Flavour Point -lisälaitteen epäasianmukainen käsittely voi johtaa esinevaurioihin ja likaantumiseen.

- ▶ Noudata häiriötilanteissa luvussa "Häiriöt" annettuja ohjeita ja tarvittaessa ota yhteyttä pätevään huoltoteknikkoon.
- ▶ Käytä ainoastaan Schaerer AG:n valmistamia alkuperäisvaraosia.
- ▶ Ilmoita näkyvistä vaurioista ja vuodoista välittömästi huoltokumppanille ja jätä vahingoittuneet osat vaihdettaviksi tai korjattaviksi.
- ▶ Älä koskaan ruiskuta vettä laitteeseen, äläkä puhdista sitä höyrypesurilla.
- ▶ Älä sijoita laitetta tasolle, jossa se voi altistua vesisuihkulle.

2 Tekniset tiedot

2.1 Konetiedot

Tekniset tiedot	
Nimellisteho*	8 W [20 W laitteet 12.2023 asti]
Virtaliitäntä, kuuluu asennuspaikan vastuulle	Kylmälaitepistoke
Sulakkeet, kuuluu asennuspaikan vastuulle	1 x 10 – 30 A
Sulake, sisäinen	6,3 AT
Ohjausliitäntä	CAN Mini-DIN 6-napainen
Ympäristön lämpötila	+10 °C ... +40 °C
Tilavuudet	
Siirappimäärä	4 x 1 litra
Ulkomitat	
Leveys	218 mm
Korkeus	488 mm
Syvyys	326 mm
Paino	
Tyhjäpaino	10,4 kg
Äänenpaine	
Jatkuva äänenpainetaso	<70 dB(A)**

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin.

* Erikoisvarusteet, katso tyyppikilpi. Ilmoitetut arvot koskevat perusvarustelua.

** A-luokiteltu äänenpainetaso (slow) ja Lpa (impulse) on käyttöhenkilökunnan työpaikalla kaikissa käyttötavoissa alle 70 dB (A).

2.2 Käyttöpaikan verkkoliitäntä

Verkko	Liitännäisarvot		Käyttöpaikan sulake		Liitäntäjohdon läpimitta
1/N/PE	220–240 V	50/60 Hz	20 W	Enint. 16 A	Väh. 3 x 0,75 mm ²
1/N/PE	100–240 V	50/60 Hz	7,5 – 8,5 W	Enint. 16 A (EU) Enint. 20 A (USA/CAN)	Väh. 3 x 0,75 mm ²

2.3 Tyypikilpi

Tyyppi	Malli
Flavour Point	FP4-UC

Tyypikilpi on laitteen taustapuolella.



Kuva: EU-tyypikilpi

Suosittelavat tiedot:

- Konetyyppi > [FP4-UC]
- Nimellisteho > esim. 20 W
- Nimellisjännite > esim. 220–240 V
- Sulakearvo käyttöpaikassa > esim. enint. 16 A
- Sarjanumero > [VVK XXXXXX] > esim. 1935 XXXXXX

2.4 Vaatimustenmukaisuusvakuutus

2.4.1 Sovelletut standardit

Yllä mainittu valmistaja vakuuttaa, että tämä kone on yhdenmukainen mainittujen direktiivien kaikkien asiaankuuluvien määräysten kanssa. Tämän vakuutuksen voimassaolo lakkaa, jos laitteisiin tehdään muutoksia, joita valmistaja ei ole hyväksynyt. Seuraavassa mainittuja harmonisoituja standardeja on sovellettu. Vaatimusten asianmukaista soveltamista varten käytetään DNV GL – Business Assurance -laitoksen standardien ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 mukaan sertifioitua laadunvalvontajärjestelmää. Valmistaja on yksin vastuussa tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen laatimisesta. Edellä kuvattu vakuutuksen kohde täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EY, joka on annettu 8. kesäkuuta 2011 tiettyjen vaarallisten aineiden rajoittamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.

CE-vaatimustenmukaisuutta varten

MD-direktiivit 2006/42/EY

- EN 60335-1:2020-08 +A11 +AC
- EN 60335-2-75:2010-11 +A1 +A11 +A12 +A2
- EN 62233:2008

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU

- EN 55014-1:2018-08 +A1 +A2
- EN 55014-2:2016-01 +A1 +A2 +AC
- EN 55014-2:2016-01 +A1 +A2 +AC
- EN 61000-3-11:2021-03

RoHS-direktiivi 2011/65/EU

- EN IEC 63000:2019-05

RED 2014/53/EU

- EN 301 489-1 V2.1.1:2017
- EN 301 489-7 V1.3.1:2005
- EN 301 489-24 V1.5.1:2010

Euroopan unionin direktiivien ja asetusten noudattamiseksi

WEEE-direktiivi 2012/19/EU

POP-asetus 2019/1021

EU:n kemikaaliasetukselle

REACH-asetus 1907/2006/EY

International (CB)

Safety

- IEC 60335-1:2020-08
- IEC 60335-2-75
- BS EN 62233:2008
- UL197
- CSA C22.2 No.109

EMC

- CISPR 14-1
- CISPR 14-2
- IEC 61000-3-2
- IEC 61000-3-11
- NSF / ANSI 372
- NSF / ANSI 4

CB	Järjestelmä > Testausraporttien ja sertifikaattien vastavuoroista tunnustamista koskeva kansainvälinen järjestelmä
CE	Euroopan yhteisön yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset
CISPR	Radiohäiriöitä käsittelevä kansainvälinen erityiskomitea
EY/EU	Euroopan yhteisö on osa Euroopan unionia, johon sisältyvät EY, YUTP ja poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa
EMC	Sähkömagneettinen yhteensopivuus
IEC	Sähkölaitteiden ja -komponenttien vaatimustenmukaisuuden kansainvälinen arviointijärjestelmä
MD	Konedirektiivi (Euroopan parlamentti ja neuvosto)
POP	Asetus (EU) koskien pysyviä, orgaanisia, haitallisia aineita
REACH	EU:n kemikaaliasetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista
RED	Radiolaitteiden ja -vastaanotinten eurooppalainen valtuutusdirektiivi (radioviestintä)
RoHS	Vaarallisia aineita koskevat rajoitukset
WEEE	Waste of Electrical and Electronic Equipment > sähkö- ja elektroniikkalaiteromun syntymisen ehkäisy ja vähentäminen

- NSF National Sanitary Foundation. Tuotetestaus-, tarkastus- ja sertifiointiorganisaatio
- UL Underwriters Laboratories. Standardit tuoteturvallisuutta varten Yhdysvaltain markkinoilla.
- CSA Canadian Standards Association.
- ANSI American National Standards Institute.

2.4.2 Valmistajan osoite

Valmistaja	Asiakirjavastaava
Schaerer AG P.O. Box 336 Niedermattstrasse 3b CH-4528 Zuchwil Puh. +41 32 681 62 00 Faksi +41 32 681 64 04	Schaerer AG Produktpflege & Managementsystem P.O. Box 336 Niedermattstrasse 3b CH-4528 Zuchwil


3 Tuotekuvaus

3.1 Yleiskuva



Kuva: Yleiskatsaus kahvikoneeseen

Nro	Nimike	Selitys
1	Letkuadapteri (Plug&Clean)	Adapteri siirappipullon letkuliitokseen
2	Rei'itetty tiivistystulppa	Tiivistystulppa estää nesteiden ei-toivotun sisään pääsyn.
3	Letkun päät	Letkun päät liitetään kahvikoneen letkuadapteriin. Tämä mahdollistaa siirapin syötön.
4	Keinukytkimellinen verkkoliitäntä	Virransyöttö siirappimoduulille erillisellä keinukytkimellä koneen päälle ja pois päältä kytkemiseksi



Kuva: CAN-väylän liitäntä

Nro	Nimike	Selitys
1	CAN-väylä 1	Kahvikoneen ja siirappiaseman välinen tiedonsiirtoliittymä
2	CAN-väylä 2	Kahvikoneen ja muiden lisälaitteiden (esim. maitojärjestelmän) välinen tiedonsiirtoliittymä

4 Asennus ja käyttöönotto

4.1 Flavour Pointin käynnistäminen



Kuva: Virtakytkin

1. Varmista, että pystytyspinta on vakaa, vaakasuora ja tasainen niin, ettei se muuta muotoaan Flavour Pointin painosta.
2. Sammuta kahvikone.
3. Yhdistä Flavour Pointin siirappiletkun pää siihen tarkoitettuun siirappiletkun kytkentään kahvikoneen puolella.
4. Yhdistä CAN-väylä 1 -ohjauskaapeli kahvikoneeseen.
5. Yhdistä CAN-väylä 2 -ohjauskaapeli lisälaitteeseen (esim. maitojärjestelmään).
6. Liitä verkkopistoke virtaverkkoon.
7. Siirrä keinukytkin asentoon "I".
 - ✓ Asento "I" = Flavour Point on kytketty päälle.
8. Kytke kahvikone päälle.
 - ✓ Flavour Point muodostaa nyt yhteyden kahvikoneeseen.
9. Aloita kahvikoneen käyttöönottorutiini.



Tarkempia tietoja käyttöönottorutiineista on kunkin kahvikoneen käyttöohjeissa.


4.2 Flavour Pointin täyttö



HUOMIO

Vaara terveydelle!

- ▶ Käytä vain elintarvikekäyttöön tarkoitettuja ja Flavour Pointissa käytettäviksi soveltuvia tuotteita.
- ▶ Flavour Pointia saa käyttää ainoastaan siirapin ja vastaavien ainesosien valmisteluun soveltuvissa pulloissa.
- ▶ Älä käytä nesteitä, jotka on jäähdytettävä.



Kuva: Flavour-Point-osien nimet

1. Laita siirappipullo Flavour Pointiin.
2. Poista pullon korkki ja vie letku [1] ja tulppa [2] pulloon.
3. Paina tulppa [2] lujasti pulloon.
4. Laita letkuadapteri (Plug&Clean-adapteri) [3] Flavour Pointiin ja lukitse bajonettikiinnitys kääntämällä sitä oikealle.
5. Toista edellä mainitut vaiheet kaikille siirappipulloille.

5 Puhdistus

5.1 HACCP-puhdistuskonsepti



HUOMIO

Vaara terveydelle/hygienia

Jos yksittäisiä pulloja tai Flavour Pointia ei enää käytetä, bakteerit saattavat lisääntyä ja siirappi kiihdyttää.

- ▶ Suorita puhdistus ennen käyttötauoja ja useamman päivän käyttötauon jälkeen.
- ▶ Noudata myös kahvikoneen puhdistusohjeita.
- ▶ Vaihda letkut säännöllisesti.
- ▶ Noudata kaikkia hygieniaohjeita.
- ▶ Noudata HACCP-puhdistuskonseptia.

Kaikki puhdistusaineet on valittu puhdistusohjelmille sopiviksi.

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP-puhdistuskonseptilla halutaan taata terveydelle vaarattomat elintarvikkeet. Tällöin huomioidaan vaarat, jotka ovat yhteydessä elintarvikkeiden käsittelyprosessiin tai joita valmiit tuotteet synnyttävät, ja lisäksi arvioidaan kokonaisriskit. Riskejä pienennetään vastaavilla toimenpiteillä.

Schaerer AG -yhtiön lisälaitteet täyttävät HACCP-vaatimukset, kun ne asennetaan, huolletaan, ylläpidetään ja puhdistetaan asianmukaisesti.

5.2 Puhdistusvälit

Päivittäin ¹	Viikoittain ²	Tarvittaessa ³	Valinnainen
Automaattinen puhdistus			
x			Automaattinen huuhtelu (jos se on ohjelmoitu)
Puhdistusohjelma			
		x	0 Flavour Point (siirappijärjestelmä) pullon vaihdon yhteydessä
Manuaaliset puhdistustyöt			
			0 Lisälaitteiden puhdistus

- 1 Vähintään kerran päivässä, tarvittaessa useammin
- 2 Vähintään kerran viikossa, tarvittaessa useammin
- 3 Jos likaa havaitaan

Näyttöohjatut puhdistusohjelmat suoritetaan asetettujen puhdistussuunnitelmien mukaan. Ne voidaan lisäksi koska tahansa suorittaa manuaalisesti toiminnolla **Lisäpuhdistus**.

5.3 Puhdista Flavour Point

Kone on puhdistettava säännöllisesti, jotta se toimii häiriöttä ja jotta juomien laatu on optimaalinen.



VIHJE

Vauriot johtuen epäasianmukaisesta puhdistuksesta

Konetta puhdistettaessa saattaa syntyä naarmuja ja pintavaurioita.

- ▶ Älä käytä puhdistamiseen hankaavia aineita tai muita vastaavia aineita.
- ▶ Älä käytä teräviä puhdistusvälineitä. Ulkoiseen puhdistukseen riittää kylmä tai haalea vesi. Tarvittaessa voit käyttää tavallista astianpesuainetta.
- ▶ Käytä pehmeitä liinoja.
- ▶ Puhdista laite sisältä ennen pitkiä käyttökatkoksia.
- ▶ Laitetta ei saa puhdistaa vesisuihkulla.



Kuva: Flavour Pointin puhdistus

Pidä puhdistusohjelmaa ennen tarvittavat välineet valmiina:

- Puhdistussäiliö
- Puhdas ja kostea liina (puhdistuslappuja)

Puhdistus tapahtuu liitetyn Schaerer-kahvikoneen kautta. Puhdistusohjelma käynnistetään kahvikoneen kosketusnäytöltä.

1. Noudata esitettyjä ohjeita.
2. Puhdista laite ulkopuolelta kostealla liinalla. Hankaa laite sen jälkeen kuivaksi pehmeällä villaliinalla tai säämiskällä.
3. Käytä puhdistukseen (hygienisointiin) vain kuumaa vettä, älä puhdistusaineita.

6 Häiriön korjaaminen

Virheen kuvaus	Toimintaohje
Kahvikone ei tunnista Flavour Pointia.	▶ Tarkasta: Onko laite kytketty päälle? ▶ Tarkasta: Onko verkkopistoke pistorasiassa? ▶ Tarkasta: Onko asennustilan sulake palanut? ▶ Tarkasta: CAN-yhteys kahvikoneeseen
Tyhjän säiliön viesti ei näy.	▶ Tarkasta: CAN-yhteys kahvikoneeseen

7 Purkaminen

Kun enimmäiskäyttöikä on saavutettu

Kun laite on saavuttanut enimmäiskäyttöikänsä, se on purettava osiin ja hävitettävä ympäristöystävällisesti.

8 Jätehuolto



Laite on hävitettävä asianmukaisesti ja paikallisten sekä lakiin perustuvien määräysten mukaisesti.

- Ota yhteyttä asiakaspalveluun.

Jos et ole solminut mitään palautus- tai hävittämissopimuksia, kuljeta puretut osat kierrätyspisteeseen.

- Vie metallit romutettaviksi.
- Toimita muoviosat kierrätettäväksi.
- Hävitä jäljellä olevat komponentit niiden materiaaliominaisuuksien mukaan.