

Flavour Point FP4-UC

Kasutusjuhend



Impressum

Väljaandja

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3, CH-4528 Zuchwil

Väljastus

02.2024

Kontseptsioon ja toimetamine

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3b, CH-4528 Zuchwil

Autoriõigus ©

Schaerer AG, Postfach 336, Niedermattstrasse 3b, CH-4528 Zuchwil

See dokument on kaitstud autoriõigusega. Kõik õigused on kaitstud. Paljundamine, levitamine, elektrooniliste süsteemide abil edastamine ja tõlkimine on ilma Schaerer AG kirjaliku loata keelatud. See kehtib nii kogu dokumendi kui ka selle üksikute osade kohta. Dokumendi sisu põhineb trükkimise hetkel kehtinud uusimatel andmetel. Schaerer AG jätab endale õiguse teha dokumendis igal ajal ilma etteteatamata muudatusi. Kõik käesolevas juhendis olevad joonised, illustratsioonid ja ekraaniteated on illustreeriva iseloomuga! Lisavarustuse laia valiku tõttu võib teie masin siin kujutatutest erineda. Schaerer AG vastutab ainult saksakeelse originaaldokumendi sisu eest.

Sisukord

1	Ohutus.....	4
1.1	Tähised ja sümbolid.....	4
1.2	Sihipärane kasutamine.....	5
1.3	Ette nähtav väärkasutus.....	6
1.4	Jääkriskid.....	6
1.5	Haldaja kohustused.....	7
1.6	Veekahjude oht.....	8
2	Tehnilised andmed.....	9
2.1	Masina andmed.....	9
2.2	Kohapealne võrguühendus.....	10
2.3	Tüübisilt.....	10
2.4	Vastavusdeklaratsioon.....	10
2.4.1	Kohaldatud normid.....	10
2.4.2	Tootja aadress.....	12
3	Tootekirjeldus.....	13
3.1	Ülevaade.....	13
4	Paigaldus ja kasutuselevõtt.....	14
4.1	Flavour Pointi sisselülitamine.....	14
4.2	Täitke Flavour Point.....	15
5	Puhastamine.....	16
5.1	HACCP-puhastuspõhimõte.....	16
5.2	Puhastusintervallid.....	16
5.3	Puhastage Flavour Pointi.....	17
6	Tõrgete kõrvaldamine.....	18
7	Deinstallatsioon.....	19
8	Kasutuselt kõrvaldamine.....	20

1 Ohutus

1.1 Tähised ja sümbolid

Ohutusjuhised



OHT

Otseselt ohtlik olukord, mille tagajärjeks võib olla surm või rasked vigastused

Ohu vältimiseks pidage kirjeldatud meetmetest kindlasti kinni.



HOIATUS

Üldine ohuolukord, millega võivad kaasneda rasked vigastused

Ohu vältimiseks pidage kirjeldatud meetmetest kindlasti kinni.



ETTEVAATUST

Üldine ohuolukord, millega võivad kaasneda kerged vigastused

Ohu vältimiseks pidage kirjeldatud meetmetest kindlasti kinni.



MÄRKUS

Püsib olukord, mis võib põhjustada kohvimasina ja/või masina kõrvale paigutatava lisaseadme kahjustusi.

Järgige ohu vältimiseks kindlasti kirjeldatud meetmeid.

Kasutatud hoiatusmärgid

Ohute ja keelde tähistavaid sümboleid võib leida nii kasutusjuhendist kui ka masinalt.

Märk	Ohu liik	Märk	Ohu liik
	Hoiatus kuumade vedelike eest		Hoiatus kuuma pealispinna eest
	Hoiatus kuuma auru eest		Hoiatus ohtliku elektripinge eest
	Hoiatus mürgiste ainete eest		Hoiatus käevigastuste eest

Kasutatud kohustumärgid

Märk	Tähendus	Märk	Tähendus
	Lugege dokumentatsiooni!		Kandke kaitsekindaid!

Märk	Tähendus	Märk	Tähendus
	Kandke kaitseprille!		Peske käsi!
	Eemaldage toitepistik!		

Tähistused selles juhendis

Tähistus	Tähendus	Tähistus	Tähendus
■	Loetelu ilma kindla järjekorrata	✓	Tegevussammude tulemused
{1}	Pildi legend, positsiooninumbri joonistel	[Klahv]	Näidu- ja käsitlemiselemendid
1.	Tegevuskorraldused samm-sammult	„Menüü“	Menüüd ekraanidel

1.2 Sihipärane kasutamine

Masina kõrvale paigutatav lisaseade Flavour Point UC on mõeldud kohvi maitsestamiseks erinevate maitsetega siirupi lisamise teel. Seade asetatakse leti alla paigutatava lahendusena (ei ole kasutajale juurdepääsetav) kohvimasina alla.

Masin on mõeldud kasutamiseks nii ärieesmärgil kui ka hotellinduses, toitlustuses ja muudes sarnastes kohtades. Seda tohib paigaldada iseteeninduseks kohtadesse, kus seadme kasutamise ajal on kohapeal vastutav isik. Seda tohib kasutada ettevõttes, büroodes või muudes töökeskkondades, hotellides, motellides ja hommikusöögiga majutusasutustes.

Kasutamine selleks on määratud käesolevas kasutusjuhendis. Muu või eeltoodust erinev kasutamine ei ole sihipärane. Sellest tulenevate kahjude eest tootja ei vastuta.

Seda seadet võivad pideva järelevalve all kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega ning väheste kogemuste ja teadmistega isikud pärast seda, kui neid on seadet kasutama õpetatud ja nad mõistavad selle kasutamisest tulenevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastustööd ega kasutajahooldust. Puhastust ja kasutajahooldust tohivad teha ainult isikud, kellel on teadmised ja praktiline kogemus seadmega, eriti mis puudutab ohutust ja hügieeni.



Seadme kasutamise kohta kehtivad Schaerer AG **üldised äritingimused** ja see kasutusjuhend. Muu või eeltoodust erinev kasutamine ei ole sihipärane. Sellest tulenevate kahjude eest tootja ei vastuta.

1.3 Ette nähtav väärkasutus



HOIATUS

Oht väärkasutuse tõttu!

Flavour Pointi kõrvale paigutatava lisaseadme iga kasutus, mis väljub ettenähtud kasutuse ulatusest või toimub muul viisil, loetakse väärkasutuseks ja võib põhjustada ohtlikke olukordi.

- ▶ Lugege kasutusjuhend enne kasutamist hoolikalt läbi.
- ▶ Kohvimasina hooldusseksiooni on ligipääs lubatud ainult kvalifitseeritud hooldustehnikutele.
- ▶ Laske puhastamist ja kasutajahooldust teostada ainult isikutel, kellel on teadmised ja praktiline kogemus seadmega, eriti mis puudutab ohutust ja hügieeni.
- ▶ Iseteenindusrežiimis ja kasutamise ajal on nõutav, et seadet seiraks kvalifitseeritud personal. See tagab nõutavate hooldusmeetmete nõuetekohase teostamise.
- ▶ Ärge muutke kunagi Flavour Pointi kõrvale paigutatava lisaseadme ohutusseadiseid.
- ▶ Kasutage Flavour Pointi masina kõrvale paigutatavat lisaseadet ainult siis, kui see töötab laitmatult ega ole kahjustatud.

1.4 Jääkriskid

Schaerer AG tooteid iseloomustab kõige paremini nende väga suur tööohutus. Ohutusseadiste tõhusus on tagatud ainult siis, kui vigastuste ja terviseohtude vältimiseks arvestatakse järgmiste juhistega.



Ohutusjuhiseid saab küsida Schaerer AG-st või alla laadida otse portaali kaudu < Schaerer Coffee Link > im Media Pool (<https://login.coffeelink.schaerer.com/>).

Elektrilöögist tingitud oht



OHT

Elektrilöögist tingitud oht elule!



Elektriseadmete asjatundmatul käsitsemisel võib saada elektrilöögi. Esineb oht elule.

- ▶ Laske elektrisüsteemide töid teostada ainult elektrispetsialistil.
- ▶ Ühendage seade kaitstud vooluahelasse (soovitus: looge ühendus rikkevoolu kaitselüliti kaudu).
- ▶ Järgige madalpinge kohta kehtivaid määrusi ja/või riiklikke ja kohalikke ohutuseeskirju ja -nõudeid.
- ▶ Maandage ühendus eeskirjade kohaselt ja kindlustage elektrilöögi vastu.
- ▶ Tehke kindlaks, et pinge vastab seadme tüübisildil esitatud andmetele.
- ▶ Ärge puudutage kunagi pinge all olevaid osi.
- ▶ Enne hooldustööde läbiviimist tuleb pealüliti välja lülitada ja seade toitevõrgust lahutada.
- ▶ Tehke kindlaks, et seadet saab vooluvõrgust kõigist poolustest lahutada. Lahutatud ühendused peavad olema igal ajal seadme paigalduskohast nähtavad ja lahutamine peab olema lukustusega kindlustatud.
- ▶ Laske ühenduskaabel uuega asendada ainult kvalifitseeritud hooldustehnikul.

Puhastusvahendist tingitud ohud



Enne puhastusvahendi kasutamist lugege hoolikalt puhastusvahendi pakendil olevat teavet. Kui ohutuskarti pole kaasas, saab seda küsida müügiettevõttelt (vt puhastusvahendi pakendit).

**HOIATUS****Mürgistusoht puhastusvahendi tõttu!**

Mürgistusoht puhastusvahendite sissevõtmisel.

- ▶ Puhastusvahendit tuleb hoida lastele ja volitamata isikutele kättesaamatult.
- ▶ Ärge laske puhastusvahendil suhu sattuda.
- ▶ Ärge segage puhastusvahendit teiste kemikaalidega.
- ▶ Kasutage puhastus- ja katlakivieemaldusvahendit ainult sihipäraselt (vt etiketti).
- ▶ Puhastusvahendi kasutamise ajal ei tohi kasutaja süüa ega juua.
- ▶ Tagage puhastusvahendi kasutamise ajal tõhus ventilatsioon.
- ▶ Kandke puhastusvahendi kasutamise ajal kaitsekindaid.
- ▶ Kandke katlakivieemaldusvahendi kasutamise ajal kaitsekindaid.
- ▶ Peske kohe pärast puhastusvahendi kasutamist käed põhjalikult puhtaks.

Hädaabiteave. Küsige puhastusvahendi tootjalt (vt puhastusvahendi etiketti) telefoninumbrit, millelt saab hädaolukorras vajalikku teavet (nt mürgistusteabekeskuse number). Kui teie riigis ei ole sarnast institutsiooni, siis pange tähele järgmist tabelit.

Šveitsi mürgistusteabekeskus

Helistamine välismaalt	+41 44251 51 51
Helistamine Šveitsist	145
Internet	www.toxi.ch

Allergiatest tingitud oht**ETTEVAATUST****Oht tervisele lisaproduktide tõttu!**

Lisaproduktidega (või nende jääkidega) joogid võivad põhjustada allergiaid. Esineb oht tervisele.

- ▶ Teavitage personali, et kasutatavad lisaproduktid põhjustavad potentsiaalselt allergiaid.

1.5 Haldaja kohustused

Korralisi hooldustöid tohib teha ning kaitseseadiseid kontrollida üksnes Schaerer AG hoolduspartner, selle esindaja või muu volitatud isik. Defektidest tuleb Schaerer AG-le teatada kirjalikult 30 päeva jooksul! Varjatud puuduste puhul kehtib tähtaeg 12 kuud alates paigaldamisest (tööraport, üleandmisprotokoll), kuid mitte kauem kui 18 kuud alates Zuchwili tehasest väljastamisest.



1.6 Veekahjude oht



MÄRKUS

Varakahjud asjatundmatu ümberkäimise tõttu Flavour Pointi masina kõrvale paigutatava lisaseadmega!

Asjatundmatu ümberkäimine Flavour Pointi masina kõrvale paigutatava lisaseadmega võib põhjustada varakahjusid või saastumist.

- ▶ Pidage silmas peatükis „Rikked“ esitatud rikkeid ja kasutage vajaduse korral kvalifitseeritud hooldustehniku abi.
- ▶ Kasutage eranditult Schaerer AG originaalvaruosi.
- ▶ Teavitage hoolduspartnerit nähtavatest kahjustustest ja leketest viivitamatult ning laske kahjustatud osad asendada või remontida.
- ▶ Masinat ei tohi puhastada aurupuhastiga ega veega üle pritsida.
- ▶ Ärge paigutage seadet pinnale, millel võidakse kasutada veejuga.

2 Tehnilised andmed

2.1 Masina andmed

Tehnilised andmed	
Nimivõimsus*	8 W [20 W seadmetele kuni 12.2023]
Vooluühendus, kohapealne	Jahutusmooduli pistik
Kohapealsed kaitsmed	1 × 10–30 A
Kaitse, sisemine	6.3 AT
Juhtsüsteemi ühendus	CAN Mini-DIN 6-klemmiga
Ümbritsev temperatuur	+10 °C kuni +40 °C
Ümbritsev temperatuur	+10 °C kuni +40 °C
Mahtuvused	
Siirupimaht	4 × 1 liitrit
Välismõõtmed	
Laius	218 mm
Kõrgus	488 mm
Sügavus	326 mm
Kaal	
Tühimass	10,4 kg
Helirõhk	
Püsiv helirõhutase	< 70 dB (A)**

Õigus teha tehnilisi muudatusi.

* Erivarustust vt andmesildilt. Esitatud väärtused vastavad põhivarustusele.

** A-skaala helirõhutase (slow) ja Lpa (Impulse) jäävad teenindava personali jaoks sõltumata kasutusviisist alla 70 dB(A).

2.2 Kohapealne võrguühendus

Vooluvõrk	Ühendusväärtused			Kaitse hooneel	Ühenduskaabli ristlõige
1/N/PE	220–240 V	50/60 Hz	20 W	Max 16 A	Min 3 × 0,75 mm ²
1/N/PE	100–240 V	50/60 Hz	7,5–8,5 W	Max 16 A (EL) Max 20 A (USA/CAN)	Min 3 × 0,75 mm ²

2.3 Tüübisilt

Tüüp	Mudel
Flavour Point	FP4-UC

Tüübisilt asub seadme tagaküljel.



Joon.: EL-i tüübisilt

Soovituslikud andmed.

- Masina tüüp > [FP4-UC]
- Nimivõimsus > nt 20 W
- Nimipinge > nt 220–240 V
- Kohapealne kaitsmeväärtus > nt max 16 A
- Seerianumber > [AAKN XXXXXX] > nt 1935 XXXXXX

2.4 Vastavusdeklaratsioon

2.4.1 Kohaldatud normid

Ülalnimetatud tootja kinnitab, et see masin vastab kõigile nimetatud direktiivi kehtivatele sätetele. Seadmete meiega kooskõlastamata muutmise puhul kaotab deklaratsioon kehtivuse. Kohaldatud on järgmisi ühtlustatud norme. Nõuete asjakohaseks rakendamiseks kasutatakse kvaliteedijuhtimissüsteemi, mis on sertifitseeritud DNV GL - Business Assurance'i poolt standardite ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 järgi. Selle vastavusdeklaratsiooni eest vastutab ainuüksi tootja. Ülal kirjeldatud deklareeritud toode täidab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiivist 2011/65/EÜ tulenevaid ettekirjutusi teatavate ohtlike ainete kasutamise piiramise kohta elektri- ja elektroonikaseadmetes.

CE-vastavuse jaoks

MD 2006/42/EÜ

- EN 60335-1:2020-08 +A11 +AC
- EN 60335-2-75:2010-11 +A1 +A11 +A12 +A2
- EN 62233:2008

EMÜ direktiiv 2014/30/EÜ

- EN 55014-1:2018-08 +A1 +A2
- EN 55014-2:2016-01 +A1 +A2 +AC
- EN 55014-2:2016-01 +A1 +A2 +AC
- EN 61000-3-11:2021-03

RoHS-direktiiv 2011/65/EÜ

- EN IEC 63000:2019-05

RED 2014/53/EÜ

- EN 301 489-1 V2.1.1:2017
- EN 301 489-7 V1.3.1:2005
- EN 301 489-24 V1.5.1:2010

Euroopa direktiividest ja määrustest kinnipidamiseks

WEEE-direktiiv 2012/19/EÜ

POP-määrus 2019/1021

Euroopa Liidu kemikaalimääruse jaoks

REACH-määrus 1907/2006/EÜ

Rahvusvaheline [CB]

Ohutus

- IEC 60335-1:2020-08
- IEC 60335-2-75
- BS EN 62233:2008
- UL197
- CSA C22.2 nr 109

Elektromagnetiline ühilduvus

- CISPR 14-1
- CISPR 14-2
- IEC 61000-3-2
- IEC 61000-3-11
- NSF / ANSI 372
- NSF / ANSI 4

CB Kava > Katsearuannete ja sertifikaatide vastastikuse tunnustamise rahvusvaheline süsteem

CE Euroopa Liidu ühtlustamisõigusaktide nõuded

CISPR Rahvusvaheline raadiohäirete erikomitee

EÜ/EL Euroopa Ühendus on Euroopa Liidu osa, mille moodustavad EÜ /ÜJKP / politsei- ja õigusalane koostöö kriminaalasjades

Elektromagnetiline ühilduvus

IEC Elektrotehniliste seadmete ja komponentide rahvusvaheline vastavushindamissüsteem

MD Masinadirektiiv (Euroopa Parlament ja nõukogu)

POP Määrus (EL) püsivate orgaaniliste saasteainete kohta

REACH Euroopa Liidu kemikaalimäärus kemikaalide registreerimiseks, hindamiseks, lubamiseks ja piiramiseks

RED Euroopa raadioseadmete uute tüübikinnitusnõuete direktiiv (raadioside)

RoHS Ohtlike ainete piiramine

WEEE Waste of Electrical and Electronic Equipment > Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete vältimine ja vähendamine

NSF National Sanitary Foundation. Tootetöendamise, kontrollimise ja sertifitseerimise organisatsioon

UL Underwriters Laboratories. Tooteohutusstandardid USA turule.

CSA Canadian Standards Association.

ANSI American National Standards Institute.

2.4.2 Tootja aadress

Tootja	Dokumentatsiooni eest vastutaja
Schaerer AG Postfach 336 Niedermattstrasse 3b CH-4528 Zuchwil T +41 32 681 62 00 F +41 32 681 64 04	Schaerer AG Toote hooldus- ja haldussüsteem Postfach 336 Niedermattstrasse 3b CH-4528 Zuchwil


3 Tootekirjeldus

3.1 Ülevaade



Joon.: Kohvimasina ülevaade

Nr	Nimetus	Selgitus
1	Voolikuadapter (Plug&Clean)	Siirupipudeli voolikuühenduse adapter
2	Augustatud tihenduskorgid	Tihenduskork takistab vedelike soovimatut väljumist.
3	Voolikuotsad	Voolikuotsad ühendatakse kohvimasina voolikuadapteriga. See ühendus võimaldab siirupi lisamist.
4	Võrguühendus kiplülitiga	Siirupimooduli toiteühendus eraldi kiplülitiga seadme sisse- ja väljalülitamiseks



Joon.: CAN-siini ühendus

Nr	Nimetus	Selgitus
1	CAN-siin 1	Andmeside liides kohvimasina ja siirupijaama vahel
2	CAN-siin 2	Andmeside liides kohvimasina ja täiendavate masina kõrvale paigutatavate lisaseadmete (nt piimasüsteemi) vahel

4 Paigaldus ja kasutuselevõtt

4.1 Flavour Pointi sisselülitamine



Joon.: Võrgulüliti

1. Tehke kindlaks, et paigalduspind on stabiilne, horisontaalne ja tasane, nii et see ei deformeeruks Flavour Pointi raskuse all.
2. Lülitage kohvmasin välja.
3. Ühendage Flavour Pointi siirupivoolikuuts kohvmasinapoolse, selleks ettenähtud siirupivoolikusiduriga.
4. Ühendage CAN-siini 1 toitekaabel kohvmasinaga.
5. Ühendage CAN-siini 2 toitekaabel masina kõrvale paigutatava lisaseadmega (nt piimasüsteemiga).
6. Ühendage toitepistik toitevõrguga.
7. Lülitage kipp-lüliti asendisse „I”.
 - ✓ Asend „I” = Flavour Point on sisse lülitatud.
8. Lülitage kohvmasin sisse.
 - ✓ Flavour Point ühendub nüüd kohvmasinaga.
9. Käivitage kohvmasina kasutuselevõturutiin.



Kasutuselevõturutiini üksikasjad leiab vastava kohvmasina kasutusjuhendist.


4.2 Täitke Flavour Point



ETTEVAATUST

Terviseoht!

- ▶ Töödelge ainult tooteid, mis on mõeldud toiduainetööstuse jaoks ja Flavour Pointiga kasutamiseks.
- ▶ Flavour Pointi tohib kasutada ainult siirupi ja vastavate lisandite valmispanemiseks sobivates pudelites.
- ▶ Ärge kasutage vedelikke, mida tuleb jahutada.



Joon.: Flavour Pointi osade tähistus

1. Asetage siirupipudel Flavour Pointi.
2. Eemaldage pudelikork ja sisestage voolik [1] korgiga [2] pudelisse.
3. Vajutage korgid [2] kindlalt pudelisse.
4. Asetage voolikuadapter (Plug&Clean-Adapter) [3] Flavour Pointi ja lukustage bajonettühendus seda paremale keerates.
5. Korrake kõiki ülal nimetatud samme kõikide siirupipudelitega.

5 Puhastamine

5.1 HACCP-puhastuspõhimõte



ETTEVAATUST

Terviseoht/hügieen

Kui üksikuid pudeleid või tervet Flavour Pointi ei kasutata pikka aega, võivad mikroobid paljuneda ja siirup külge kuivada.

- ▶ Teostage enne ja pärast mitmepäevast tööpausi puhastus.
- ▶ Järgige samuti kohvimasina puhastusjuhendit.
- ▶ Vahetage voolikud regulaarselt välja.
- ▶ Järgige kõiki hügieenijuhiseid.
- ▶ Järgige HACCP-puhastuspõhimõtet.

Kõik puhastusvahendid on mõeldud täpselt puhastusprogrammide jaoks.

HACCP: Hazard Analysis Critical Control Point

HACCP-puhastuspõhimõte tagab ohutud toiduained. Arvestatakse ohtudega, mis on seotud toiduainete töötlusprotsessiga või mis lähtuvad valmistoodetest, ning hinnatakse riske. Riske vähendatakse vastavate meetmetega.

Nõuetekohase installatsiooni, hoolduse, korrashoiu ja puhastuse korral vastavad Schaerer AG masina kõrvale paigutatavad lisaseadmed HACCP-nõuetele.

5.2 Puhastusintervallid

Iga päev ¹	Kord nädalas ²	Vajadusel ³	Soovi korral
Automaatpuhastus			
x			Automaatloputus (kui on programmeeritud)
Puhastusprogramm			
	x	0	Flavour Point (siirupisüsteem) pudeli vahetamisel
Käsi puhastustööd			
		0	Lisaseadmete puhastamine

- 1 Vähemalt kord päevas, vajadusel sagedamini
- 2 Vähemalt kord nädalas, vajadusel sagedamini
- 3 Kui esineb määrdumist

Ekraanilt juhitavaid puhastusprogramme teostatakse olenevalt seadistatud puhastusplaanist. Täiendavalt võite teostada igal ajal manuaalselt täiendava puhastamise kaudu.

5.3 Puhastage Flavour Pointi

Tõrgeteta töö ja joogi optimaalse kvaliteedi eelduseks on regulaarne puhastamine.



MÄRKUS

Kahju asjatundmatu puhastamise tõttu

Puhastamisel võivad tekkida kriimustused või kraapsud.

- ▶ Ärge kasutage puhastamiseks abrasiivset pulbrit või muud sarnast.
- ▶ Ärge kasutage teravaid puhastusvahendeid. Väliseks puhastamiseks piisab külmast või leigest veest. Vajaduse korral võite kasutada tavalist loputusvahendit.
- ▶ Kasutage pehmeid lappe.
- ▶ Pikemate tööpauside järel puhastage seadme sisemust.
- ▶ Seadet ei tohi puhastada veejoaga.



Joon.: Flavour Pointi ühenduse puhastamine

Hoidke käepärast pesuprogrammi vajalikud abivahendid:

- Puhastusanum
- Puhas niiske lapp (puhastuslapp)

Puhastamine toimub ühendatud Schaereri kohvimasina kaudu. Puhastusprogramm käivitatakse kohvimasina puutekraanilt.

1. Järgige kuvatud juhiseid.
2. Puhastage seadet väljastpoolt niiske lapiga. Seejärel kuivatage peenest villast või seemisnahast lapiga.
3. Kasutage puhastamiseks (hügieniseerimiseks) ainult kuuma vett ja mitte puhastusvahendeid.
4. Kasutage puhastamiseks (hügieniseerimiseks) ainult kuuma vett ja mitte puhastusvahendeid.

6 Tõrgete kõrvaldamine

Tõrkekuva	Toimimine
Kohvimasin ei tuvasta Flavour Pointi.	▶ Kontrollige: kas seade on sisse lülitatud? ▶ Kontrollige: kas võrgupistik on ühendatud? ▶ Kontrollige: kas kohapealsed kaitsmed on defektsed? ▶ Kontrollige: kohvimasinasse viivas CANis sõlmede teke
Tühjenemisteavitust ei anta.	▶ Kontrollige: kohvimasinasse viivas CANis sõlmede teke

7 Deinstallatsioon

Pärast kasutuse lõppu

Kui masina kasutamine on jõudnud lõpule, tuleb masin demonteerida ja keskkonnasõbralikult kõrvaldada.

8 Kasutuselt kõrvaldamine



Kõrvaldage seade kasutusest kohalike ja riiklike õigusaktide järgi.

- ▶ Võtke sel juhul ühendust hoolduspartneriga.

Kui ei ole sõlmitud tagasivõtmise või jäätmekäitluse kokkuleppeid, suunake lammutatud komponendid taasringlusesse.

- ▶ Muutke metallid vanametalliks.
- ▶ Viige plastikosad jäätmekäitlusettevõttesse.
- ▶ Kõrvaldage ülejäänud komponendid materjali omaduste järgi sorteeritult.