



Kullanma kilavuzu

2015-01

Seri numarası :

Sicil numarası :

Servis telefon numarası :

Satıcı :

İçindekiler

Giriş	4
Emniyet talimatı	5
Teknik özellikler	7
Kahve makinesinin tarifi	8
Kahve makinesinin fonksiyonları ve kullanımı	10
Kahve makinesinin çalıştırılması/bekleme konumuna alınması	10
Soğuk su haznesinin doldurulması	10
Kahve poşetinin değiştirilmesi	11
Bir fincan kahve alma	12
Bir demlik kahve alma	13
Sıcak su alma	14
Kahve makinesinin yerinin değiştirilmesi	15
Bakım - Günlük temizlik	16
Bakım - Haftalık temizlik	18
Makine uzun süre kullanılmayacağı zaman yapılacak hazırlıklar	19
Arıza giderme	21
Soguk su haznesindeki kirecin giderilmesi	23

Giriş

Bu kullanma kılavuzunda kahve makinesinin fonksiyonları, kullanımı ve bakımıyla ilgili talimat ve açıklamaları bulacaksınız.

Kahve makinesi fincan, kupa veya demlik içinde kahve veya sıcak su verecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanımı basittir ve sade tasarımı her açıdan rahatlık sağlar. Temizliği karmaşık değildir ve çok kısa sürede yapılabilir.

Lütfen kahve makinesini, en iyi performansı elde etmek için bu kılavuzda tarif edildiği şekilde kullanın ve temizleyin.

Önemli

Lütfen emniyet talimatını dikkatle okuyun ve herhangi bir sorunuz olursa satıcınızın temsilcisine danışın.

İmalatçı ve DECS International, kahve makinesinin bu kılavuzda verilen talimatlara göre kullanılmaması ve temizlenmemesi halinde meydana gelebilecek hasar ve/veya yaralanmalardan sorumlu tutulamaz.

© DECS International 1999/2000

Tasarım ve teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.



Emniyet talimatı

Kullanma

Montaj, programlama ve ayarlar bir servis teknisyeni veya başka yetkili personel tarafından yerine getirilmelidir. Emniyet sebebiyle, makinenin kapaklarını sökmeyin.

Kahve makinesini kullanım amacı dışında kullanmayın.

Kahve makinesi sadece iç mekanlarda kullanmak içindir. Kahve makinesini bir lavaboya (ıslak) veya pişirme cihazına (sıcak) yakın yerlere yerleştirmeyin.

Kahve makinesini, çevre sıcaklığının 1°C'in altında bulunduğu yerlere koymayın.

Su haznesini doldurmak için sadece temiz içme suyu kullanın. Optimum su kalitesi için soğuk su haznesinin günün başlangıcında temiz musluk suyuyla doldurulması tavsiye edilir.

UYARI

Kahve makinesini ancak oluk doğru takılmışsa kullanın. Kahve makinesi oluksuz kullanıldığında çevreye sıcak su sıçrayabilir.

UYARI

Kahve makinesinden çıkan sıvılar sıcaktır. Makine kahve veya sıcak su yaparken ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını çıkış bölümünden uzak tutun. **Bu nedenle, çocuklar varken kahve makinesinin başından ayrılmayın.**

Damlama tavaasının kapasitesinin 250 ml (1 ~ 2 fincan) olduğunu unutmayın. Damlama tavaasını düzenli olarak veya fincansız ya da demliksiz kahve ya da su alındığında boşaltın.

Kahve makinesi uzun süre kullanılmayacaksa (örneğin, geceleri veya hafta sonları) bekleme konumuna alın. Kahve makinesinin fişini sadece hatalı çalışma durumunda çekin (kahve poşetini buzdolabında muhafaza edin). Soğutma sistemi elektrik olmadan çalışmaz ve kahve doğru sıcaklıkta tutulmaz.

Hijyenik ve fonksiyonel sebeplerden dolayı, kahve makinesini günün başlangıcında ve haftada bir bu kılavuzda tarif edildiği gibi temizleyin.

Temel temizlik kurallarına daima uyun ve sadece gıdalara zarar vermeyecek temizlik malzemeleri kullanın. Kahve makinesinin parçalarını temiz, nemli bir bezle temizleyin. Üzerine su püskürtmeyin.

Sayfa 15'deki talimatları okumadan kahve makinesinin yerini değiştirmeyin veya hareket ettirmeyin.

Sabit su bağlantılı makineler için: Su kalitesini kontrol edin ve gerekirse bir su filtresi/yumusatıcı monte edin.

Çiftlik evlerinde;; otel, motel ve diğer ikamet ortamlarındaki kişiler tarafından; yatak ve kahvaltı ortamlarda mağazalar, ofisler ve diğer çalışma ortamlarında, personel mutfağı a lanları: Bu cihaz gibi, ev ve benzeri uygulamalarda k ullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bu cihaz 8 yaşındaki veya daha büyük yaştaki çocuklar tarafından ya da gözetim altında tutulması halinde cihazın güvenilir bir şekilde kullanılması hakkında talimat verilerek ve riskler anlatılarak bedensel engelli, duygusal engelli veya zihinsel engelli kişiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı denetlenmedğinde çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

Ürünün saklanması

Soğutma bölmesinin her zaman uygun şekilde kapatılmasına dikkat edin. Aksi takdirde kahve kalitesi bozulabilir.

Çözülen ürün poşetlerini sadece buzdolabında 6°C'da saklayın.

Daima kahve poşetinin son kullanma tarihini kontrol edin ve en uzun süre beklemiş kahve poşetini kullanın (ilk giren ilk çıkar ilkesi).

Kahve çözöldüğünde tekrar dondurmayın. Bu, kaliteyi ve lezzeti olumsuz etkiler.

Elektriki emniyet

DIKKAT

Elektrik kablosunu veya kahve makinesini suya veya başka bir sıvıya batırmayın.

DIKKAT

Priz veya elektrik kablosu nemliyse takmayın (veya takılıysa çıkarmayın) veya nemli ellerle bunlara dokunmayın.

DIKKAT

Hiçbir cihazı, elektrik kablosu veya fişi hasarlı vaziyette kullanmayın. Elektrik kablosu ancak bir servis teknisyeni veya başka bir yetkili personel tarafından değiştirilebilir.

DIKKAT

Makineyi bilgi etiketinde gösterilenin haricinde bir güç kaynağına bağlamayın.


Makineyi sadece topraklı bir devreye bağlayın. Makine ekstra bir sigortayla korunan bir elektrik devresine ya da tercihen bir kaçak akım emniyet salteriyle donatılmış bir elektrik devresine bağlanmalıdır.

Makinenin yeri değiştirildiğinde, makinenin, yeni yerinde fişinin takılacağı elektrik devresinin kapasitesini aşırı üklemeyeceğinden emin olun.


Teknik özellikler


Makine	Boyutlar	(Y) 568 mm × (G) 365 mm × (D) 350 mm
	Ağırlık	12 kg (su ve kahve poşetiyle birlikte 19 kg)
Musluklar		Sıcak su (sol) ve kahve (sağ)
	Fincan hacmi	Ayarlanabilir (20 ~ 400 ml)
	Akış süresi	10 saniyenin altında (125 cc)
	Demlik hacmi	Ayarlanabilir (400 ~ 999 ml, fabrika ayarı: 900 ml)
	Akış süresi	Yaklaşık 60 saniye
	Bekleme süresi	İki demlik arasında : 120 sn (230 V) / 188 sn (120 V) / 228 sn (110 V)
Güç kaynağı		85 ~ 250 V, 50/60 Hz
Güç tüketimi (nominal)		230 V için 2,1 kW / 120 V için 1,25 kW / 100 V için 1,1 kW
Kapasite		230 V'da saatte 160 fincan (20 litre/saat)
		120 V'da 116 fincan/saat (14,5 litre/saat)
		100 V'da 100 fincan/saat (12,5 litre/saat)
Çevre	Sıcaklık	Hem kullanma, hem de depolama için 1°C ~ 32°C
	Nem	%100'e kadar nispi nem
Soğutma bölgesi	Kapasite	Kutu ürün poşetinde 1,25 litre torba
	Sıcaklık	2 ~ 5°C
İç kazan	Kapasite	1,8 litre
	Sıcaklık aralığı	83 ~ 96°C
Soğuk su beslemesi		3 litre kapasiteli, sökülüp takılabilir soğutma suyu haznesi (sabit su bağlantısı opsiyonel)

Kahve makinesinin tarifi



1. Soğuk su haznesi kapağı
2. Soğuk su haznesi
3. Soğuk su seviye penceresi
4. Damlama tavası
5. Fincan ızgarası
6. Kahve musluğu
7. Sıcak su musluğu
8. Kumanda paneli
9. Soğutma bölgesi kapağı
10. Soğutma bölgesi
11. Kahve poşeti
12. Soğutma sıcaklığı yüksek lambası
13. Güç açık/bekleme konumu lambası
14. Açma/bekleme konumu düğmesi





Kumanda paneli

1. Kahve yok lambası
2. Soğuk su haznesi boş lambası
3. İç kazan sıcaklığı düşük lambası
4. Sıcak su düğmesi
5. Kahve (fincan) düğmesi
6. Kahve (demlik) düğmesi
7. Durdurma düğmesi

Kahve makinesinin fonksiyonları ve kullanımı



Kahve makinesinin çalıştırılması/ bekleme konumuna alınması

Kahve makinesini açmak veya bekleme konumuna almak için düğmeye basın (Sekil 1). Yeşil 'güç açık' lambası yanarak kahve makinesinin açık olduğunu gösterir. Bekleme konumunda soğutma haricindeki bütün fonksiyonlar kapanır.

Makineyi kapatmak için fişini çekmeyin. Soğutma sistemi elektrik olmadan çalışmaz ve poşetteki kahve bozulur.



Soğuk su haznesinin doldurulması

(sabit su bağlantılı makineler için geçerli değildir)


Soğuk su seviye penceresi haznede su bulunmadığını gösterirse veya 'su haznesini doldurun' lambası yanarsa:

1. Kapağı çıkarın.
2. Soğuk su haznesini sapından tutarak makineden kaldırın (Sekil 2).
3. Hazneyi boşaltın, durulayın ve temiz içme suyuyla doldurun (Sekil 3).

- Optimum su kalitesi için soğuk su haznesinin günün başlangıcında temiz suyla doldurulması tavsiye edilir.



4. Su haznesini aşırı doldurmayın. Fazla suyun haznenin arkasındaki yuvarlak delikten dışarı akmasına izin verin.
 5. Soğuk su haznesini yerine takın.
- Haznenin arkasındaki kare deliği makine gövdesi üzerindeki kancaya takın (resme bakın).



Kahve poşetinin değiştirilmesi

'Kahve poşetini değiştir' lambası yandığında:

1. Soğutma bölümü kapağını açın.
2. Boş kahve poşetini kaldırarak çıkarın (Şekil 4).
3. Doz ayar borusundaki kahve damlalarının dökülmesini önlemek için damlaları silin (Şekil 5).
4. Boş poşeti atın.
5. Soğutma bölümünün içini temiz, nemli bir bezle silin (Şekil 6).

6. Yeni bir kahve poşeti alın ve son kullanma tarihine bakın. Tarihi geçmiş kahve poşetlerini kullanmayın.

Daima en uzun süre saklanmış kahve poşetini kullanın (ilk giren ilk çıkar ilkesi).

7. Poşet üzerindeki talimatlara uyun.
 - Poşeti en az 10 kez sallayın. Poşetin iyi çözülmesine dikkat edin.
 - Doz ayar borusunu açın.

8. Yeni kahve poşetini soğutma bölümüne yerleştirin.
9. Soğutma bölümü kapağını kapatın.
 - Bir fincan kahve alarak makinenin çalışmasını kontrol edin.



Bir fincan kahve alma

1. Sağ (kahve) musluk altında gösterilen yerde fincan ızgarası üzerine bir fincan veya kupa koyun (Sekil 7).
- Maksimum fincan yüksekliği 130 mm'dir.

2. ☕ kahve (fincan) düğmesine basın (Sekil 8). Makine sağ musluktan kahve verir ve bir fincan kahve verdikten sonra durur (porsiyon akış).

Makine sürekli akışa programlanırsa:

- Kahve akışını başlatmak için ☕.
- İstediğiniz miktarda kahve alana kadar düğmeyi basılı tutun.

- Akışı yarıda kesmek veya iptal etmek için herhangi bir zamanda **[stop]** düğmesine basılabilir (Sekil 9).
- Bir fincandan az kahve isterseniz yine **[stop]** düğmesine basabilirsiniz.

UYARI



Kahve makinesinden çıkan sıvılar sıcaktır. Makine kahve veya sıcak su yaparken ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını çıkış bölümünden uzak tutun.



Bir demlik kahve alma

1. Sağ (kahve) musluk altına bir demlik yerleştirin (Sekil 10).
 2.  kahve (demlik) düğmesine basın (Sekil 11).
- Akışı yarıda kesmek veya iptal etmek için herhangi bir zamanda **[stop]** düğmesine basılabilir (Sekil 12).
 - 0,9 litreden az kahve isterseniz yine **[stop]** düğmesine basabilirsiniz.

UYARI

- ! Kahve makinesinden çıkan sıvılar sıcaktır. Makine kahve veya sıcak su yaparken ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını çıkış bölümünden uzak tutun.



Sıcak su alma

1. Sol (sıcak su) musluk altında österilen yerde fincan ızgarası üzerine bir fincan veya kupa koyun (Sekil 13).

- Maksimum fincan yüksekliği 130 mm'dir.

UYARI



Kahve makinesinden çıkan sıvılar sıcaktır. Makine kahve veya sıcak su yaparken ellerinizi ve vücudunuzun diğer kısımlarını çıkış bölümünden uzak tutun.



2.  sıcak su düğmesine basın (Sekil 14).


Makine sol musluktan sıcak su verir ve bir fincan sıcak su verdikten sonra durur. (porsiyon akış)

Makine sürekli akışa programlanırsa:

- Sıcak su akışını başlatmak için  sıcak su düğmesine basın.
- İstedığınız miktarda sıcak su alana kadar düğmeyi basılı tutun.



- Akışı yarıda kesmek veya iptal etmek için herhangi bir zamanda **[stop]** düğmesine basılabilir (Sekil 15).
- Bir fincandan az sıcak su isterseniz yine **[stop]** düğmesine basabilirsiniz.



Kahve makinesinin yerinin değiştirilmesi

Temizlik veya başka bir yerde kullanmak amacıyla makinenin yeri değiştirilmek istenebilir. Makineyi taşımadan önce aşağıdaki prosedürü uygulayın.

UYARI

Kazanın içinde sıcak su olabilir. Makineyi taşıırken fazla eğin veya sarsarsanız sıcak su makineden dökülebilir.

Bu nedenle, makinenin yeri değiştirilmeden önce kapatılması ve kazandaki suyun soğuması için en az 3 saat beklenmesi tavsiye edilir.

1. Makineyi bekleme konumuna alın ve fişini prizden çekin (Sekil 16).
2. Kahve poşetini çıkarın ve geçici olarak buzdolabında saklayın (Sekil 4).
 - Kazanın soğuması için tavsiye edilen 3 saat süresince bekleyin.
3. Oluğu [1], soğuk su haznesini [2] ve ızgaralı damlama tavasını [3] çıkarın (Sekil 17).
4. Makineyi, özellikle de muslukların bulunduğu alanı temiz, nemli bir bezle temizleyin.
5. Makineyi şekilde gösterildiği gibi yavaşça kaldırın. Taşıırken eğmeyin veya sarsmayın (Sekil 18).

6. Makineyi, makinenin ağırlığını (19 kg) taşıyabilecek düz, yatay ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
 - Makinenin arkasında havalandırma için yeterli alan bulunmasına dikkat edin.
7. Makineyi yeniden monte edin (damlama tavası, ızgara, oluk ve soğuk su haznesi).
8. Fişi prize takın, makineyi açın ve kahve poşetini yerleştirin.
 - Makinenin, elektrik devresinin kapasitesini aşırı yüklememesine dikkat edin.

Bakım - Günlük temizlik



Önemli

Temizlik prosedürünü başlatmadan önce makineyi bekleme konumuna alın (Sekil 19) (elektrik kablosu bağlı kalmalıdır).

Tava, oluk ve fincan ızgarası bir bulaşık makinesinde yıkanabilir. Soğuk su haznesini bulaşık makinesinde yıkamayın.




1

- Oluğu aşağı ve dışarı (öne doğru) çekerek çıkarın (Sekil 20).

⚠ Oluğa sıvı bulunabileceğini unutmayın.

- Oluğu temizleyin ve durulayın.




2

- Damlama tavasını ve fincan ızgarasını çıkarın (Sekil 21).

⚠ Oluğa sıvı bulunabileceğini unutmayın.

- Izgarayı çıkarın, gerekirse tavayı boşaltın.
- Izgarayı ve tavayı temizleyin.



3


- Tüm makineyi temiz, nemli bir bezle temizleyin (Sekil 22).



4

- Bütün parçaları ters sırayla takın (1. damlama tavası ve ızgara, 2. oluk). (Sekil 23).
- Gerekirse soğuk su haznesini doldurun.
- Bütün parçaların doğru takılıp takılmadığını kontrol edin.
- Makineyi açın.
- Kahve ve su alarak çalışmasını kontrol edin.

Bakım - Haftalık temizlik



Makinenin bekleme konumunda olmasına dikkat edin (elektrik kablosu bağlı kalmalıdır).

Günlük temizlik işlemlerinin **1. ve 2. basamaklarını** yerine getirin (Sekil 24).

Not

Sabit su bağlantısı varsa soğuk su haznesi temizliği geçerli değildir.



Olukta sıvı bulunabileceğini unutmayın.



Soğutma bölümü

- Soğutma bölümü kapağını açın.
- Kahve poşetini çıkarın (yavaşça kaldırarak çıkarın), boruda kalan kahveleri temizleyin ve poşeti geçici olarak buzdolabında saklayın.
- Soğutma bölümünün içini temiz, nemli bir bezle silin (Sekil 25).
- Bölmenin tabanındaki yuvarlak deliği, makineyle birlikte verilen özel fırçayla temizleyin.
- Kahve poşetini tekrar takın ve soğutma bölümü kapağını kapatın.



Soğuk su haznesi

- Soğuk su haznesini boşaltın.
- Haznenin içini bir fırçayla ve gıdalara zarar vermeyen bir temizleme maddesiyle temizleyin. Hazne içindeki süzgeci gevsetmemeye dikkat edin (Sekil 26).

Parçayı bulaşık makinesinde yıkamayın.

- Hazneyi iyice durulayın.
- Soğuk su haznesini doldurun ve yerine takın (maksimum su seviyesi işaretini aşmayın).
- **Günlük temizlik** işlemlerinin **3. ve 4. basamağıyla** devam edin.

Makine uzun süre kullanılmayacađý zaman yapýlacak hazýrlýklar



Makine uzun süre kullanılmayacađý zaman ařađıdaki hazýrlýkları yapın.

1. Makineyi bekleme konumuna alın ve fiřini çekin (Sekil 27).
2. Günlük temizlik prosedürünü uygulayın (Sayfa 16).



3. Soğutma bölmesinin kapađını açın, kahve pořetini çıkarın ve bölmeyi temiz (Sekil 28), nemli bir bezle silin. Tabandaki yuvarlak deliđi özel fırçayla temizleyin. Temizledikten sonra bölmenin kapađını aralık bırakın.
4. Kahve pořetini buzdolabında saklayın (raf ömrünü kontrol edin).
5. Soğuk su haznesini çıkarın, boşaltın ve temizleyin (Sekil 29).



Makine uzun süre kullanılmadıđýnda ařađıdaki önlemleri alın.

1. Haftalık temizlik prosedürünü uygulayın.
2. Soğuk su haznesini temiz içme suyuyla doldurun. (sabit su bağlantılı makineler için geçerli değildir)
3. Fiřini prize takın ve makineyi açın.
4. Kahve paketini yerleřtirin.



4. Soğutma bölmesi kapağını açın ve bir kahve poşeti yerleştirin (Sekil 30).
- Son kullanma tarihinin geçmemiş olması şartıyla, daha önceden çıkarmış olduğunuz kahve poşetini kullanabilirsiniz. Bu nedenle son kullanma tarihini teyid edin.




5. Makineyi açın ve en az 15 fincan sıcak su alarak su sistemini temizleyin (Sekil 31). Bu suları dökün.



6. Soğuk su haznesini doldurun (Sekil 32). (sabit su bağlantılı makineler için geçerli değildir).

Arıza giderme

Belirti	Sebebi	Yapılacak İşlem
Kahve yok ('kahve poşetini değiştirin' lambası yanık).	Kahve poşeti boştur, yanlış takılmıştır veya takılmamıştır.	Boş kahve poşetini değiştirin. Kahve poşetinin pozisyonunu kontrol edin ve kahve poşeti üzerindeki talimatlara göre tekrar takın.
Su haznesi boş ('su haznesini doldurun' lambası yanık)	Soğuk su haznesi içinde su yoktur, soğuk su haznesi yanlış takılmıştır veya takılı değildir.	Soğuk su haznesini temiz suyla doldurun. Soğuk su haznesinin pozisyonunu kontrol edin.
Kazan sıcaklığı çok yüksek ('ısıyor, lütfen bekleyin' lambası yanık)	İç kazanın içindeki su doğru sıcaklığa ulaşmamıştır.	Yaklaşık 2 dakika (bir demlik kahve aldıktan sonra) veya 8 dakika (makine kapatıldıktan sonra) bekleyin. Programlanmıssa makine hemen kahve verir, fakat kahve daha düşük bir sıcaklıkta olur. Lamba yanıp sönmeye başlarsa lütfen servis çağırın.
'Isınıyor, lütfen bekleyin' lambası yanıp sönüyor (makine bekleme konumuna geçer)	Soğuk su haznesi içinde kazanı dolduracak kadar su yoktur.	Soğuk su haznesini doldurun ve makineyi açın. Lamba yanıp sönmeye devam ederse servis çağırın. Sabit su bağlantısı varsa su girişini kontrol edin ve açma/kapama düğmesi bekleme/açık konumuna basın. Lamba yanıp sönmeye devam ederse lütfen servis çağırın.
Soğutma bölgesi sıcaklığı çok yüksek (kırmızı lamba yanık)	Soğutma bölgesi 2 ~ 5°C arasında bir sıcaklık muhafaza edememektedir.	Soğutma bölgesinin uygun şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol edin. Kahve poşetinin sıcaklığının 5°C'dan çok yüksek olup olmadığını kontrol edin (poşetin donmuş olup olmadığını da kontrol edin). Soğutma bölgesine önceden uygun şekilde soğutulmuş bir kahve poşeti yerleştirin. Makinenin arkasında havalandırma mesafesi bulunup bulunmadığını kontrol edin. Lamba yanıp sönmeye başlarsa servis çağırın.

Belirti	Sebebi	Yapılacak İşlem
Güç açık/bekleme konumu lambası yanıp sönüyor (soğutma haricindeki bütün makine fonksiyonları devre dışı)	Emniyet devresi devreye girmiştir.	Makineyi kapatıp açın. Lamba yanıp sönmeye devam ederse makineyi reset edin. Problem devam ederse servis çağırın.
		Makinenin reset edilmesi. Makinenin arkasındaki reset düğmesine basın. Kapak (1) üzerindeki bir açıklıktan ulaşılabilir. 

Problem	Sebebi	Yapılacak İşlem
Makine çalışmıyor ve belirti yok.	Güç kesilmiştir.	Elektrik fişini kontrol edin. Elektrik devresini kontrol edin (kaçak akım emniyet şalteri veya sigortası).
Bir seçme düğmesine basıldığında hiçbir şey olmuyor.	Oluk yerleştirilmemiştir veya yanlış yerleştirilmiştir.	Oluğu kontrol edin ve/veya düzeltin.
Makine sadece sıcak su veriyor.	Kahve poşeti doz ayar borusu doğru takılmamıştır veya tıkanmıştır.	Kahve poşetini ve doz ayar borusunun pozisyonunu kontrol edin (soğutma bölümü tabanındaki delikten geçmelidir). Gerekirse tekrar takın/değiştirin.

Su haznesinin kirecinin giderilmesi

Bu prosedür sabit su bağlantılı makineler için geçerli değildir. En iyi makine performansı için su haznesinin kirecinin 6 ayda bir giderilmesi tavsiye edilir. Su sertliği yüksek olan yerlerde su haznesinin kirecinin daha sık giderilmesi gerekebilir.


Prosedür

1. Su haznesini makineden çıkarın.
2. Yiyeceklere zarar vermeyecek normal bir kireç giderici uygulayın.
3. Kireç giderici ile birlikte verilen talimatlara göre su haznesinin kirecini giderin.
4. Tüm kireç gidericinin temizlendiğinden emin olmak için su haznesini iyice durulayın.
5. Su haznesini tekrar doldurun ve tekrar makineye takın.

Su haznesi kireç giderme işlemini hazne makineye takiliyken uygulamayın!


Sabit su bağlantılı makineler için çabuk referans

Günlük temizlik





Haftalık temizlik

Günlük temizlik
Basamak 1 & 2
ile başlayın.



Günlük temizlik
Basamak 3 & 4
ile devam edin.

Lamablara ait açıklamalar



Dikkat

**Makineyi
taşımadan önce**

**Kapatın & 3
saat bekleyin**
kazanda sıcak su var

Makineyi daima dik
taşıyın